

## Hoe neem je de meterstanden op.

### Opnemen van elektriciteitsmeter



Elektriciteitsmeter met één meter. Hier ziet je een elektriciteitsmeter met één telwerk. Je hoeft alleen de cijfers voor de komma door te geven. Sommige meters geven ook cijfer(s) achter de komma weer. Deze hoeft je niet door te geven.

### Een elektriciteitsmeter met twee telwerken.

Dit is een elektriciteitsmeter met twee telwerken. Bij sommige elektriciteitsmeters staan de telwerken naast elkaar. Telwerk I is meestal het bovenste of het linker telwerk en telwerk II het onderste of rechter telwerk. Dit staat altijd aangegeven op de meter met 'I' of 'II'. In Brabant zijn er ook elektriciteitsmeters waarbij telwerk I het rechter telwerk is. Kijk dus altijd goed naar de aanduiding op de meter.

Hebben jullie een elektriciteitsmeter met twee telwerken en vraagt Essent slechts één telwerk door te geven? Geef dan de stand door die oploopt. Hebben jullie een meter met drie telwerken? Het derde telwerk is dan voor terug levering of het totaal van de eerste twee telwerken. Je hoeft alleen de standen door te geven die Essent aan je vraagt.



### Elektriciteitsmeter met elektronische telwerken



Dit is een elektriciteitsmeter waarbij de meterstanden digitaal worden weergegeven. Dit kan een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet. Er zijn drie soorten meters met elektronische telwerken:

Alle standen worden tegelijk op één display getoond. Noteer alle standen, ook als deze 0 zijn. Voor elke stand staat een nummer voor welk telwerk de stand is.

De standen worden één voor één op de display getoond. Noteer alle standen, ook als deze 0 zijn. Bovenaan in de display wordt weergegeven voor welk telwerk de stand is.

Er wordt één stand op de display getoond. Met de knop op de meter kun je de verschillende standen één voor één oproepen. Noteer alle standen, ook als deze 0 zijn. Bovenaan in de display wordt weergegeven voor welk telwerk de stand is.

Bij een elektronisch telwerk worden tot vier verschillende standen weergegeven. De standen op telwerk I en II (T1 en T2) zijn het verbruik en de standen op telwerk III en IV (T3 en T4) geven (indien van toepassing) de terug levering weer. Je hoeft Essent alleen de gevraagde standen door te geven.



### Opnemen van gasmeterstand

Dit is een gasmeter. Je geeft alleen de cijfers voor de komma door. De drie cijfers achter de komma in het rode vlak hoeft je niet door te geven. Let op dat je niet de standen van de watermeter doorgeeft. De watermeter is vaak rond, terwijl de gasmeter rechthoekig is en vaak op een grote metalen kast zit.



### Opnemen slimme meter

Dit is een slimme meter. Deze wordt op afstand voor je uitgelezen. Je hoeft dus zelf geen standen door te geven

Je kunt de standen van de slimme meter ook zelf uitlezen. Hiervoor drukt je op de blauwe of de groene knop. Je noteert vier verschillende standen. Bij elke stand wordt weergegeven welk telwerk het betreft. Noteer alle standen,

ook als deze "0" zijn. De

standen op telwerk I en II (T1 en T2) geven jullie verbruik weer. De standen op telwerk III en IV (T3 en T4) geven (indien van toepassing) jullie terug levering weer. Hier vindt je een [korte video](#) van Enexis over het uitlezen van de slimme meter.

### Terug levering

De slimme meter is de meest voorkomende meter voor het registreren van terug levering. De meterstanden op telwerk 1 en 2 geven het verbruik weer en meestal wordt op telwerk 3 en 4 de hoeveelheid terug geleverde elektriciteit weergegeven. Op sommige meters wordt terug levering op telwerk 5, 6, 7 en 8 weergegeven. Voor de precieze werking van de meter raden wij aan om de handleiding te raadplegen. Deze is te vinden op de website van jullie regionale netbeheerder. Als je elektriciteit gaat terug leveren aan het net moet je dit registreren bij de netbeheerder, dit kan op [www.energieleveren.nl](http://www.energieleveren.nl).

### Waterstand opnemen

De watermeter zit meestal daar waar de waterleiding het huis binnenkomt, dit noemen we de hoofdaansluiting. Dit is vaak in de meterkast waar ook de elektriciteit- en gasmeter zich bevinden.

Afhankelijk van de woning, kunt je de watermeter ook op een van de volgende plekken vinden:

- In een put achter de voordeur.
- Onder een kruipluik.
- In een kelder.
- In een meterput in de tuin.

- In de toiletruimte.
- In de centrale ruimte. Dit is vaak het geval wanneer je in een flat woont

